




## AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TELEWIZORA KM0232-S5 i KM0240-S5 DO OBSŁUGI JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Pliki aktualizacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem:

<https://cloud.rebelectro.com/share.cgi?ssid=cbd5117f77a14dcd811d343c5c1e69b3>

Należy sformatować pamięć przenośną do systemu plików FAT32. Następnie należy wkleić 3 pliki aktualizacyjne: u-boot.img / uloader.bin / V8-NT63CLA-LF1V655 bezpośrednio do głównego folderu na pendrive i włożyć go do portu USB znajdującego się na telewizorze.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 u-boot.bin	26.04.2022 13:39	Plik BIN	316 KB
 uloader.bin	26.04.2022 13:39	Plik BIN	19 KB
 V8-NT63CLA-LF1V655	26.04.2022 13:39	Plik	522 040 KB

Następnie należy wykonać jeden z poniższych kroków:

### **Metoda 1.**

- Należy wyłączyć telewizor z gniazda zasilania.
- Następnie należy podłączyć telewizor do gniazda zasilania trzymając wciśnięty przycisk zasilania na telewizorze przez około 15 sekund; po chwili pojawi się ekran aktualizacji.
- Należy poczekać do ukończenia procesu aktualizacji (czas trwania aktualizacji to około 5 minut).
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać telewizora.

### **Metoda 2**




- W menu telewizora należy wybrać opcję aktualizacji oprogramowania z USB i postępować według wskazówek na ekranie.

## UPDATE TV SOFTWARE KM0232-S5 and KM0240-S5 FOR THE SUPPORT OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

The update files are available for download here:

<https://cloud.rebelectro.com/share.cgi?ssid=cbd5117f77a14dcd811d343c5c1e69b3>

Format the flash drive to the FAT32 file system. Then paste 3 update files: u-boot.img / uloader.bin / V8-NT63CLA-LF1V655 directly to the root folder on the USB flash drive and insert it into the USB port on the TV.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 u-boot.bin	26.04.2022 13:39	Plik BIN	316 KB
 uloader.bin	26.04.2022 13:39	Plik BIN	19 KB
 V8-NT63CLA-LF1V655	26.04.2022 13:39	Plik	522 040 KB

Then, do one of the following:

### **Method 1.**

- Disconnect the TV from the power outlet.
- Then connect the TV to the power socket while pressing the power button on the tv for about 15 seconds; after a while, the update screen will appear.
- Wait for the update process to be completed (update will take about 5 minutes).
- Do not turn off tv while updating.

### **Method 2**

- Select USB software update in the TV menu and follow the instructions on the screen.

THE MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR INCORRECTLY CONDUCTED UPDATES.