

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

1. Skopiuj plik z aktualizacją na pendrive (na urządzeniu nie mogą znajdować się inne pliki).
2. Włóż pendrive w gniazdo USB.
3. Na pilocie wybierz źródło USB.
4. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie.