


Quick Installation Guide

KM0240FHD - LED TV 40"



Deutsch

English

Polski

Română





ACHTUNG: UM DAS RISIKO VON BRANDVERLETZUNGEN UND STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) DES GERÄTS. ÜBERLASSEN SIE ALLE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL.


Das dreieckige Blitzsymbol mit Pfeilkopf weist den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Inneren des Gerätes hin, die ausreichen kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags darzustellen.



Das dreieckige Symbol mit dem Ausrufezeichen weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungs- (Reparatur-) hinweise hin, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.


WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf für späteres nachschlagen.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenem Tuch reinigen.
7. Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden, installieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, installieren.
9. Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers. Wenn der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, beauftragen Sie einen Elektriker um die Steckdose auszutauschen.
10. Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand darauf tritt, einklemmt, insbesondere an Steckern, Steckdosen, und dem Punkt, wo es aus dem Gerät austritt.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehör.
12. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bei Gewitter oder wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
13. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise Netzkabel oder Stecker beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
14. Da der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
15. Die Belüftung darf nicht behindert werden, indem die Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. bedeckt werden.
16. Keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, dürfen auf das Gerät gestellt werden.
17. Es sollte auf die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung geachtet werden.
18. Die Verwendung von Geräten in gemäßigttem Klima.
19. Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, dürfen auf das Gerät gestellt werden.




Warnung ⚡

Hochspannung wird im Betrieb dieses Fernsehgerätes verwendet. Rückwärtige Abdeckung nicht vom Gerät entfernen. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.




Achtung ⚠

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen in der Rückwand. Ausreichende Belüftung ist wichtig, um den Ausfall der elektrischen Komponenten zu vermeiden.



Warnung ⚡

Zum vermeiden von Feuer oder der Gefahr eines Elektroschocks, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.




Achtung ⚠

Das Stromkabel nicht unter dem Fernsehgerät einklemmen.



Warnung ⚡


Keine Objekte in die Schlitzes oder Öffnungen des Fernsehgerätes stecken oder fallen lassen. Schütten Sie niemals irgendeine Art von Flüssigkeit auf das Fernsehgerät.



Achtung ⚠


Nie auf den Fernsehgerät oder den Ständer stehen, anlehnen, oder plötzlich drücken. Sie sollten ein besonderes Augenmerk auf Kinder haben. Schwere Verletzungen können die Folge beim Herunterfallen sein.

Deutsch



Achtung

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät nicht auf einen instabilen Wagen, Stand, Regal oder Tisch. Schwere Schäden an Personen sowie am Fernsehgerät sind die Folge beim Herunterfallen.




Achtung

Wenn das Fernsehgerät für eine längere Zeit nicht benutzt wird, ist es empfehlenswert das Netzkabel von der Steckdose zu trennen.

INSTALLATION


- * Stellen Sie das TV Gerät im Zimmer an einem Ort auf, wo das Licht nicht auf den Bildschirm fällt.
- * Totale Dunkelheit oder eine Reflexion auf dem Bildschirm kann eine Belastung der Augen verursachen. Weiche und indirekte Beleuchtung ist für angenehmes Fernsehen zu empfehlen.
- * Lassen Sie genügend Abstand zwischen TV Gerät und der Wand um ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- * Vermeiden Sie übermäßig warme Orte um Schäden am Gehäuse und frühzeitiges Ausfallen der Komponenten zu vermeiden.
- * Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen wenn Sie das TV-Gerät benutzen.

Minimale Abstände




Basisständer Montageanleitung


1. Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche. Bildschirm mit einem Tuch schützen. Suchen Sie den Boden des Ständers.



2. Befestigen Sie den Boden auf dem Ständer durch festes Anziehen der Schraube.



Frontplatte




1: Fernbedienungssensor

2: LED Anzeige
• Rot - standby

3: Tastatur

Tastatur



- + - • Drücken um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- ^ v • TV Modus: drücken zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders.
 • MENÜ Modus: aufwärts und abwärts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).
- • Taste Ein/Aus und Quelle.
 • Drücken und halten um das TV Set auszuschalten

Rückwärtige AV Anschlüsse




Anschlüsse von links nach rechts: SCART, HDMI (ARC), HDMI2, VGA, USB, COAXIAL.

Seitwärts AV Anschlüsse



Anschlüsse von links nach rechts: RF, VIDEO/YPbPr, AUDIO Eingang, Kopfhörer, CI.

Antenna



Deutsch

Voreinstellungsmodus (PC)




Auflösung	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(Hz)
800*600	60	37.88
640*480	60	31.47
1024*768	60	48.36
1280*1024	60	63.98
1360*768	60	47.7
1920*1080	60	66.64

Voreinstellungsmodus (HDMI für PC)

	Auflösung	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*1024	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5

AV Geräte

- (R) Rot (Audio R)
- (W) Weiß (Audio L)
- (R) Rot (Pr oder Cr)
- (B) Blau (Pb oder Cb)
- (G) Grün (Y, VIDEO)



Deutsch

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	40"
Panel Type	LED Hintergrund
Bildformat	16:9
Pixelanzahl	1920x1080
Helligkeit (cd/m ²)	220 (±10%)
Kontrast	3000:1
Betrachtungswinkel (H/R,CR>=10)	H:160°, V:150°
Reaktionszeit	6,5 ms
Farbanzeige	16.7 M
TV System	DVB-T2 (H.265)
Standard Video	PAL / SECAM
Eingangsspannung	100-240 V; 50/60 Hz
Verbrauch	68 W
Verbrauch (Standby)	≤0.5 W
Audio-Ausgangsleistung	2x8 W
RF Tuner	x1
CI	x1
HDMI	x2
USB	x1
AV	x1
Scart	x1
Coaxial	x1
VIDEO/YpPr	x1
VGA	x1
Kopfhörer	x1

Deutsch



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Geweremüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętze.



CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.




The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.



The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
15. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
16. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
17. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
18. The use of apparatus in moderate climate.
19. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.




Warning ⚡

High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.




Caution ⚠

Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.



Warning ⚡

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.




Caution ⚠

Do not trap the power supply cord under the television receiver.




Warning ⚡

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.




Caution ⚠

Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.



Caution 

Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.




Caution 

When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

INSTALLATION


- * Locate the TV in the room where light does not strike the screen directly.
- * Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- * Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.
- * Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- * Do not cover the ventilation openings when using the TV.

Minimum distances




Base stand assembly instruction


1. Place the TV with the display side down on a flat surface. Use a cloth to protect. Locate the bottom at the stand.



2. Fix the bottom with turning the screw tightly on the stand.



Front panel




1: Remote control sensor

2: Indicator LED
• Red - standby

3: Keyboard

Keyboard



• Press to increase/decrease volume.

• MENU mode: right and left direction buttons (navigate the menu, adjust settings).



• TV mode: press to go to next/previous channel.

• MENU mode: up and down direction buttons (navigate the menu, adjust settings).



• Power button and source button.

• Press and hold to turn off the TV set.

Rear AV connections




Terminals from left to right: SCART, HDMI (ARC), HDMI2, VGA, USB, COAXIAL.

Side AV connections



Terminals from left to right: RF, VIDEO/YPbPr, AUDIO, HEADPHONE, CI.

Antenna



Preset mode (PC)




Resolution	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(Hz)
800*600	60	37.88
640*480	60	31.47
1024*768	60	48.36
1280*1024	60	63.98
1360*768	60	47.7
1920*1080	60	66.64

Preset mode (HDMI for PC)

	Resolution	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*1024	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5

AV equipment

- (R)** Red (audio R)
- (W)** White (audio L)
- (R)** Red (Pr or Cr)
- (B)** Blue (Pb or Cb)
- (G)** Green (Y, VIDEO)



English

SPECIFICATION

Screen size	40"
Panel type	LED backlight
Aspect ratio	16:9
Pixel number	1920x1080
Brightness (cd/m2)	220 (±10%)
Contrast	3000:1
Viewing angle (H/R,CR>=10)	H:160°, V:150°
Response time	6,5 ms
Display colors	16.7 M
System TV	DVB-T2 (H.265)
Standard video	PAL / SECAM
Input power voltage	100-240 V; 50/60 Hz
Power consumption	68 W
Power consumption (Standby)	≤0.5 W
Audio output power	2x8 W
RF tuner	x1
CI	x1
HDMI	x2
USB	x1
AV	x1
Scart	x1
Coaxial	x1
VIDEO/YPbPr	x1
VGA	x1
Headphone	x1



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



UWAGA

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA. PRACE SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.




Znak błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego oznacza obecność niebezpiecznego napięcia, znajdującego się pod obudową urządzenia.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instrukcje zawarte w dołączonej do urządzenia dokumentacji.


BEZPIECZEŃSTWO

1. Przed podłączeniem urządzenia, należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich uwag i ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
5. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, gdzie będzie narażone na zalanie.
6. Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej, wilgotnej ściereczki.
7. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
8. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
9. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy skontaktować się z elektrykiem w celu jego wymiany.
10. Należy zabezpieczyć przewód zasilający przed nadeptaniami lub przyciśnięciami. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie elementów dodatkowych / akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania podczas burzy oraz w przypadku nieużywania przez dłuższy okres czasu.
13. W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia, należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Nie należy samodzielnie próbować naprawiać urządzenia.
14. Wtyczka zasilająca jest głównym elementem wyłączającym urządzenie. Powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.
15. Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
16. Nie należy używać w pobliżu urządzenia otwartego ognia (np. świec).
17. Zużyte baterie zasilające (pilot zdalnego sterowania), należy wyrzucić do przeznaczonych na to pojemników.
18. Nie należy stosować urządzenia w miejscach o skrajnie wysokiej/niskiej temperaturze oraz dużej wilgotności powietrza.
19. Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia pojemników z płynami (wazonów, kubków, butelek itp.). Zalanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie oraz porażenie prądem elektrycznym.




Uwaga ⚡

Nie należy zdejmować obudowy urządzenia. Wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.




Uwaga !

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. Odpowiednia wentylacja jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzenia.




Uwaga ⚡

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać odbiornika telewizyjnego na działanie deszczu oraz wilgoci.




Uwaga !

Nie należy umieszczać żadnych przewodów pod podstawą telewizora.




Uwaga ⚡

Nie należy narażać telewizora na uderzenia i silne wstrząsy.




Uwaga !

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci bawiące się w okolicy telewizora. Uderzenie telewizora, który został przewrócony może spowodować poważne obrażenia ciała.



Uwaga

Nie należy umieszczać telewizora na niestabilnym podłożu. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie telewizora.




Uwaga

Gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć od źródła zasilania.

INSTALACJA


- * Należy ustawić telewizor w takim miejscu, aby na jego ekran nie padały bezpośrednio promienie słoneczne oraz inne silne światło.
- * Całkowita ciemność lub odbicia na ekranie podczas oglądania, mogą powodować zmęczenie oczu. Miękkie i pośrednie oświetlenie jest zalecane do komfortowego oglądania.
- * Należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca pomiędzy telewizorem a ścianą, aby umożliwić prawidłową wentylację (rysunek poniżej).
- * Nie należy umieszczać telewizora w pobliżu źródeł ciepła.

Minimalne odległości przy instalacji




Montaż podstawy


1. Należy położyć telewizor na płaskiej powierzchni (stole, biurku itp.) ekranem w dół i przymocować wspornik podstawy. Aby zabezpieczyć urządzenie przed porysowaniem, na stole można położyć koc lub inny miękki materiał. Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do telewizora.



2. Należy przymocować podstawę telewizora do zamontowanego wcześniej wspornika.




Panel przedni



- 1: Sensor pilota zdalnego sterowania
- 2: Wskaźnik LED
 - Czerwony - tryb standby
- 3: Przyciski

Przyciski



- + -
 - Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w lewo/prawo (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
- ^ v
 - Tryb TV: naciśnij, aby przejść do następnego/poprzedniego kanału.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w górę/w dół (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
- - Przycisk włączania/wyłączania; wyboru źródła sygnału.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć telewizor.

Tylne złącza AV




Złącza od lewej do prawej: SCART, HDMI (ARC), HDMI2, VGA, USB, COAXIAL.

Boczne złącza AV



Złącza od lewej do prawej: RF, VIDEO/YPbPr, AUDIO, wyjście słuchawkowe, CI.

Antena



Tryb preset (PC)




Rozdzielczość	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(Hz)
800*600	60	37.88
640*480	60	31.47
1024*768	60	48.36
1280*1024	60	63.98
1360*768	60	47.7
1920*1080	60	66.64

Tryb preset (HDMI dla PC)

	Rozdzielczość	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*1024	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5

Sprzęt AV

- (R) Czerwony (audio R)
- (W) Biały (audio L)
- (R) Czerwony (Pr lub Cr)
- (B) Niebieski (Pb lub Cb)
- (G) Zielony (Y, VIDEO)



SPECYFIKACJA

Wielkość ekranu	40"
Typ panelu	Podświetlenie LED
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość	1920x1080
Jasność (cd/m ²)	220 (±10%)
Kontrast	3000:1
Kąt widzenia (H/R,CR>=10)	H:160°, V:150°
Czas reakcji	6,5 ms
Liczba kolorów	16.7 M
System TV	DVB-T2 (H.265)
Standard video	PAL / SECAM
Zasilanie	100-240 V; 50/60 Hz
Pobór mocy	68 W
Pobór mocy (czuwanie)	≤0.5 W
Moc muzyczna (RMS)	2x8 W
RF	x1
CI	x1
HDMI	x2
USB	x1
AV	x1
Scart	x1
Coaxial	x1
VIDEO/YPbPr	x1
VGA	x1
Wyjście słuchawkowe	x1



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętnie.



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU VETI GASI COMPONENTE DE SCHIMB IN INTERIORUL APARATULUI, APELATI LA PERSONAL CALIFICAT IN VEDEREA EFECTUARII INTRETINERII APARATULUI.




Triunghiul alaturat cu simbolul sagetii avertizeaza utilizatorul cu privire la prezenta de "tensiuni neizolate" in interiorul produsului, care poate fi suficienta pentru a constitui un risc de electrocutare.




Simbolul triunghiular cu semnul de exclamare alerteaza utilizatorul cu privire la instructiunile de utilizare si intretinere importante continute in acest manual.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE


1. Cititi cu atentie aceste instructiuni.
2. Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
3. Respectati toate avertismentele.
4. Urmati toate instructiunile.
5. Nu folositi aparatul in medii umede sau in apropierea surselor de apa.
6. Curatati numai cu o carpa uscata.
7. Orificiile de ventilatie nu trebuie sa fie blocate, instalati in conformitate cu instructiunile din manual.
8. Nu instalati langa surse de caldura cum ar fi radiatoare, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc caldura.
9. Nu anulati pamantarea prizei de perete. Daca fisa nu se potriveste in priza, apelati la un electrician pentru a inlocui priza veche. Utilizati numai priza cu pamantare de protectie.
10. Protejati cablul de alimentare astfel incat nimeni sa nu-l calce, sa nu fie strans, in special in zona prizelor si in punctul in care iese din aparat.
11. Folositi numai dispozitive/accesorii recomandate de producator.
12. Deconectati aparatul de la sursa de alimentare in timpul furtunilor sau atunci cand nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp.
13. Lasati toate reparatiile in seama personalului calificat. Este nevoie de service atunci cand aparatul a fost deteriorat, daca cablul de alimentare sau stecherul este defect sau deteriorat, lichide sau obiecte au cazut in aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeala, nu functioneaza normal sau a fost scapat pe jos.
14. In caz de deconectare de urgenta, accesul la priza de perete trebuie sa fie facil.
15. Ventilarea nu trebuie sa fie impiedicata prin acoperirea orificiilor de ventilatie cu obiecte cum ar fi ziare, fete de masa, perdele, etc.
16. Nu puneti pe aparat surse de foc deschis, cum ar fi lumanari aprinse.
17. Bateriile uzate se vor recicla ecologic, la punctele de colectare special amenajate in acest scop.
18. Utilizati aparatul in climat moderat.
19. Dispozitivul nu trebuie sa fie expus la stropire sau picurare iar obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori, nu vor fi amplasate pe aparat

**Avertisment**

Tensiuni inalte sunt prezente in aparat. Nu scoateti capacul din spate al unitatii. Apelati la personal de service calificat.

**Atentie**

Nu blocati orificiile de aerisire situate pe partea din spate a televizorului. Ventilatia adecvata este esentiala pentru a preveni defectarea componentelor electrice.

**Avertisment**


Pentru a evita pericolul de incendiu sau risc de soc electric, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umezeala.

**Atentie**


Nu prindeti cablul de alimentare sub receptorul televizorului.

**Avertisment**

Nu introduceți si nu scapati obiecte in fantele sau orificiile televizorului. Nu varsati nici un fel de lichid pe televizor.


**Atentie**

Nu va asezati pe televizor, nu va sprijiniti, sau impingeti brusc si nu impingeti suportul acestuia. Ar trebui sa aveti grija in special la copii. Caderea acestuia poate provoca raniri grave.



Atentie 

Nu plasati televizorul pe un carucior instabil, stupoart, raft sau masa. Caderea acestuia poate provoca leziuni severe dar si deteriorarea televizorului.




Atentie 

Daca receptorul nu este utilizat pentru o lunga perioada de timp, este recomandabil sa deconectati cablul de alimentare de la priza.

INSTALARE


- * Instalati televizorul in camera intr-un loc in care lumina sa nu bata direct pe ecran.
- * Intunericul total sau o reflexie pe ecran poate cauza oboseala ochilor. O iluminare usoara si indirecta este recomandata pentru o vizionare confortabila.
- * Lasati o distanta suficienta intre televizor si perete pentru a asigura o ventilatie adecvată.
- * Evitati locurile excesiv de calde pentru a preveni posibile deteriorari ale carcasei sau deteriorarea prematura a componentelor.
- * Nu acoperiti orificiile de ventilatie cand utilizati televizorul.

Distante minime fata de perete




Instructiunile de asamblare pentru suport de baza


1. Asezati televizorul cu ecranul in jos pe o suprafata plata. Folositi un material pentru a proteja ecranul. Localizati modalitatea de prindere in partea de jos a suportului.



2. Fixati partea de jos prin strangerea surubului pe suport.



Panoul frontal




1: Senzor telecomanda

2: LED indicator
• Rosu - standby

3: Tastatura

Tastatura



• Apăsați pentru a crește/reduce volumul.

• Mod MENIU: butoane de direcție dreapta și stânga (navigați în meniu, ajustați setările).



• Mod TV: apăsați pentru a trece la canalul următor/anterior.

• Mod MENIU: butoane de direcție sus și jos (navigați în meniu, ajustați setările).



• Buton alimentare și buton selectare sursă.

• Apăsați și țineți apăsat pentru a opri televizorul.

Conexiuni AV spate




Conectori de la stanga la dreapta: SCART, HDMI (ARC), HDMI2, VGA, USB, COAXIAL.

Conexiuni AV Lateral



Conectori de la stanga la dreapta: RF, VIDEO/YPbPr, intrari AUDIO, casti, CI.

Antena



Mod prestabilit (PC)


Rezolutie	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(Hz)
800*600	60	37.88
640*480	60	31.47
1024*768	60	48.36
1280*1024	60	63.98
1360*768	60	47.7
1920*1080	60	66.64

Mod prestabilit (HDMI pentru PC)


	Rezolutie	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*1024	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5

Dispozitive AV


- (R) Rosu (audio R)
- (W) Alb (audio L)
- (R) Rosu (Pr sau Cr)
- (B) Albastru (Pb sau Cu)
- (G) Verde (Y, VIDEO)



Echipament video cu YPbPr



Echipament video



Pentru ieșirea video

Pentru ieșirile audio

DATE TEHNICE

Marime ecran	40"
Tip ecran	Iluminare cu LED
Raport imagine	16:9
Pixeli	1920x1080
Stralucire (cd/m2)	220 (±10%)
Contrast	3000:1
Unghi de vizibilitate (H/R, CR≥10)	H:160°, V:150°
Timp raspuns	6,5 ms
Culori	16.7 M
Sistem TV	DVB-T2 (H.265)
Sistem TV	PAL / SECAM
Tensiune alimentare	100-240 V; 50/60 Hz
Putere consumata	68 W
Putere consumata (stand-by)	≤0.5 W
Putere audio de iesire	2x8 W
Tuner RF	x1
CI	x1
HDMI	x2
USB	x1
AV	x1
Scart	x1
Coaxial	x1
VIDEO/YpPr	x1
VGA	x1
Casti	x1




Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.



www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark